

הנחיות לנגר ל- VROOM בארון מטבח/ אמבטיה

1. מתאים לארון 60 ס"מ ומעלה.
2. מותקן בצמוד לדופן צדדית (ימין או שמאל), בדרך כלל בארון כוור.
3. הצינור עובר בצמוד לגב הארון.
4. יש לבצע קדח בקוטר 6 ס"מ מאחרי מיקום הוורום בפינת הארון {מרכז החור 6 ס"מ מהדופן } (ראה שרטוט).
5. לא ניתן מאחורי מגירה אלא דלת ארון בלבד.

