


## הוראות הפעלה והתקנת ורום דגם 2012 - VROOM



1. לשליטה על עוצמת השאיבה - משיכה וסיבוב הכפתור ימינה או שמאלה
2. לעצירת הצינור יש להוריד את הקליפס כלפי מטה ניתן למשוך את הצינור גם כאשר הקליפס כלפי מטה
3. לאחר מיקום התושבת יחידת הוורום נצמדת לתושבת עם קליפסים בלחיצה כלפי מטה